

Talajcsavar telepítési útmutató

1. Előfúrás

Nagyobb kövek, gyökerek miatt célszerű 20 mm-es fúrószárral vagy 20-as betonvas, véső leverésével előfúrni/lukasztani a telepítés helyét. (Ha a csavar elakad letekerés közben, fellazítja és kitermeli maga körül a földet, így ugyan azon a helyen már nem lehet újra letekerni.)

2. Előkészítés

Körkörös mozdattal tágítsa ki kúposra a nyílást, hogy a talajcsavart az első 2-3 menetig bele tudja helyezni. Ha száraz a föld, öntsön az üregbe vizet kenőanyag gyanánt.

3. Telepítő eszköz

Csak olyan telepítő eszközt használjon, amely nem terheli közvetlenül a felhegesztett rögzítő anyákat. Reteszeléshez a 20 mm-es átmenő furatot használja inkább.



4. Telepítés

Telepítés közben figyeljen a csavar függőleges helyzetére és hogy ne tágítsa ki a furatot billegő mozgással. Ha elakad, ne erőltesse, inkább csavarja ki és kezdje előről a műveletet.



5. Szintezés, csatlakozók, fedél

A szintezés a csavar kismértékű elfordításával megoldható, lehetőleg visszafelé ne forgassa a csavart. A megfelelő csatlakozó típust rögzítse 1-3 db csavar segítségével. Az átmenetileg üresen hagyott talajcsavarokat célszerű kupakkal vagy fóliával lezárni.

További információ:
Dobrovolszky László
30/380-9589,
talajcsavar@cruz.hu
www.cruz.hu/talajcsavar

